

ACCESORII

PENTRU UȘI GLISANTE ECLISSE

ECLISSE PUSH&PULL



ECLISSE PUSH&PULL este accesoriul exclusiv pentru sistemele de uși cu glisare în perete care permite panoului de ușă să fie extras din glisarea în perete a ușii prin intermediul unei mici presiuni. Acesta face mai ușoară prinderea ușii și, prin urmare, mai practic de închis.

Compatibil atât pentru ușile din lemn, cât și pentru cele din sticlă, datorită șinei extractabile brevetate de ECLISSE, acesta poate fi instalat și pe un sistem deja montat. ECLISSE PUSH&PULL se poate combina cu:

- ECLISSE BIAS® (dar nu cu ECLISSE BIAS® DS),
- SINCRONIZARE ESTENSIONE - COLECȚIA CLASIC,
- SINCRONIZARE SYNTESIS® ESTENSIONE.

ECLISSE PUSH&PULL C

C



ECLISSE PUSH&PULL C este recomandat doar pentru modelele din Colecția ECLISSE CLASIC, cu excepția ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR și ECLISSE NOVANTA.

- Lățimea golului de trecere pentru ușă simplă: 600÷1200 mm
- Lățimea golului de trecere pentru ușă dublă: 600+600 ÷ 1200+1200 mm
- Lățimea maximă a ușii: 50 kg.

Notă: la modelele cu ușă dublă este necesar câte un accesoriu pentru fiecare panou de ușă.

ECLISSE PUSH&PULL S

S



ECLISSE PUSH&PULL S este recomandat pentru toate modelele cu glisare din Colecția ECLISSE SYNTESIS®.

- Lățimea golului de trecere pentru ușă simplă: 600÷1300 mm
- Lățimea golului de trecere pentru ușă dublă: 600+600 ÷ 1300+1300 mm
- Lățimea maximă a ușii: 50 kg.